TIVOLI
PENSANDO EN VOS



HNF-390i

TOP MOUNT

Manual de Instrucciones

Heladera con freezer NO FROST

Para su seguridad y para asegurar el uso correcto del equipo, antes de instalar y utilizar este aparato, lea atentamente este manual de instrucciones, incluidos los consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto con sus características de operación y seguridad. Guarde estas instrucciones y no olvide mantenerlas junto al equipo en caso de su traslado, para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil, será la información adecuada sobre su uso y seguridad.
El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por no respetar y cumplir con las instrucciones de seguridad indicadas en este instructivo.

Índice de temas

1. Información de Seguridad ..... 4 - 7
Precauciones en el uso del equipo 4
Precauciones generales 4
Uso diario 5
Cuidados y Limpieza 6
Instalación 6
Servicio Técnico 7
Ahorro de Energía 7
Protección del Medio Ambiente 7
Materiales de Embalaje 7

2. Instalación ..... 8 - 11
Descripción de las Partes 8
Espacio necesario 9
Nivelación de la heladera 9
Clase térmica 9
Ubicación 10
Conexionado Eléctrico 10

3. Uso del refrigerador ..... 12 - 18
Panel de controles 12
Antes de usar el equipo por primera vez 12
Recomendaciones para el almacenado
y conservación de los alimentos 13
Accesorios 13
Consejos útiles 15
Limpieza del equipo 17
Resolución de Problemas 18

4. Especificaciones técnicas 19

5. Certificado de garantía 20

⚠ Información de Seguridad

CE

Precauciones en el uso del equipo

• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando se les haya dado las instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y que hayan comprendido los riesgos involucrados.
• Se recomienda que los niños sean supervisados por un adulto, para evitar problemas de operación y seguridad.
• La limpieza y el mantenimiento del equipo no debe ser realizado por niños menores de 8 años, a menos que sean supervisados por un adulto.
• Mantener todas las bolsas plásticas del empaque de este equipo alejados de los niños, para evitar riesgo de sofocación.
• Jamás manipule este equipo con las manos mojadas, para prevenir el riesgo de peligrosas descargas eléctricas
• Si va a deshacer del equipo, desconecte el enchufe del toma de la red eléctrica, corte cable de alimentación tan cerca del aparato como pueda y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica o queden atrapados en su interior por descuido.

Precauciones Generales

⚠ **ADVERTENCIA!** Instale el equipo en una zona con ventilación adecuada. El calor generado debe ser removido apropiadamente.

⚠ **ADVERTENCIA!** Jamás use dispositivos mecánicos u otros similares para acelerar el proceso de descongelado. Use solo los métodos indicados en este manual de instrucciones.

⚠ **ADVERTENCIA!** No dañe el circuito refrigerante.

⚠ **ADVERTENCIA!** Jamás use aparatos eléctricos, como por ejemplo máquinas de hacer helado, dentro del equipo, a menos que su uso esté recomendado por el fabricante e indicado en este manual.

⚠ **ADVERTENCIA!** Por ningún motive toque la lámpara que ilumina el interior del equipo, ya que la misma se encuentra a alta temperatura.
• Jamás almacene dentro de la unidad substancias explosivas, tales como aerosoles que posean propelentes inflamables.
• Dentro del circuito refrigerante se encuentra el gas isobutano R600a que es un gas natural con un alto grado de compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
• Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.
• Evite ubicar el equipo cerca de fuentes de calor o llamas como calefactores, cocinas, etc.

⚠ Información de Seguridad

CE

• Ventile bien la habitación en la que está situado el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones del equipo, o modificar el producto en cualquiera de sus formas. Si el cable de alimentación se daña, puede causar un cortocircuito generando llama, o peligrosas descargas eléctricas.
• Este aparato fue diseñado para a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Casas y departamentos, tiendas, oficinas o entornos de trabajos similares. Casas de campo, hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.

⚠ **ADVERTENCIA!** Cualquier componente que deba ser reemplazado por motivo de service, deberá ser realizado por personal técnico calificado únicamente.

⚠ **ADVERTENCIA!** La lámpara que posee este equipo en su interior para iluminar la cavidad, es un tipo especial diseñada especialmente para este tipo de aplicaciones. Esta lámpara no está preparada para uso doméstico y no debe ser reemplazada por ninguna otra de uso doméstico.
• Jamás use cables alargadores para extender el cable de alimentación.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté roto o dañado. Un enchufe deteriorado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
• Evite que el cable de alimentación quede tensionado cuando se lo conecta al enchufe de la pared. Jamás tire del cable de alimentación.
• Si el tomacorriente de la pared no hace una conexión firme y segura con el enchufe del equipo, no lo use. Proceda a repararlo antes de volver a conectar. Una conexión defectuosa puede causar un incendio o peligrosas descargas eléctricas.
• Si la lámpara de la cavidad se quemó, proceda a su cambio cuanto antes. Evite operar el equipo sin la luz de interior.
• El peso del aparato es importante, y debe moverse con mucho cuidado para evitar accidentes.
• No retire ni toque los artículos en el compartimiento del freezer si usted tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar daños en la piel o quemaduras debido al hielo.
• Evite exposiciones prolongadas del equipo a la acción directa de los rayos solares. El rendimiento del equipo podría afectarse seriamente.

Uso Diario

• Jamás apoye ningún elemento que se encuentre a alta temperatura sobre las partes plásticas del equipo.
• Jamás permita que los alimentos estén tocando la pared trasera del equipo.
• Los alimentos congelados, una vez descongelados, no se deben volver a congelar por segunda vez. Respete las instrucciones del fabricante de alimentos congelados para empacarlos y almacenarlos en el freezer.
• Respete las indicaciones dadas por los fabricantes de alimentos respecto a su forma de

⚠ Información de Seguridad

empaque, temperatura de almacenamiento y tiempo máximo recomendado de almacenaje.
• No coloque bebidas carbonatadas o bebidas gaseosas en el freezer, ya que la presión en la botella la puede hacer explotar causando serios daños al equipo, en ocasiones irreparables.

Cuidados y Limpieza

• Antes de comenzar con las tareas de limpieza, apague el equipo y desconéctelo de la red de alimentación de 220Vca.
• No use objetos metálicos para la limpieza de la unidad.
• Jamás utilice objetos con punta para remover el hielo. Utilice solamente utensilios plásticos que no tengan bordes filosos ni en punta.
• Examine regularmente el desagüe en el freezer, del agua descongelada. Si es necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe está obstruido, el agua se acumula en la parte inferior del aparato.

Instalación

Importante! Siga los pasos indicados en este instructivo para la conexión eléctrica.

• Desembale el equipo, y verifique si el mismo se encuentra dañado. Si se encuentra en esa condición, no la conecte a la red de 220Vca. Reporte todos los daños de su unidad al local de venta donde adquirió el equipo. No tire las partes del embalaje ya que pueden ser de utilidad para devolver el equipo.
• Una vez instalado el equipo, espere al menos 4 horas antes de enchufar la heladera, para permitir que el aceite se deposite en el compresor.
• La zona donde se instala el equipo debe estar adecuadamente ventilada. En caso de una inapropiada ventilación se producirá un sobrecalentamiento de la unidad con una importante pérdida de rendimiento.
• La parte trasera de la heladera debe ubicarse contra la pared, manteniendo suficiente espacio para la ventilación pero evitando que una persona pueda tocar las partes calientes del equipo, tales como compresor, condensador, etc. evitando un accidente.
• El equipo debe alejarse de radiadores, calefactores, cocinas, o cualquier equipo que genere calor.
• El enchufe debe estar accesible al usuario, para desconectarlo rápidamente en caso de presentarse un problema.

⚠ Información de Seguridad

CE

Servicio Técnico

• Recurra únicamente al personal técnico calificado en caso necesitar una asistencia técnica. En caso que el equipo sea atendido por personal no autorizado, perderá automáticamente la garantía.
• El Servicio Técnico autorizado posee las piezas originales para asistir a su equipo en caso de necesitar un cambio de partes. No deje su equipo en manos de personal técnico no autorizado, ya que no dispone de los repuestos originales.

Ahorro de Energía

• Jamás coloque comidas calientes dentro de equipo.
• Evite colocar comida envasada una tan cercana a otra, de tal forma que se vea impedida o limitada la libre circulación del aire frío.
• Verifique que los alimentos colocados en la heladera no estén en contacto directo con la pared de la cavidad.
• Si se produce un corte de energía eléctrica, no abra las puertas del equipo.
• Evite abrir las puertas de la heladera en forma frecuente.
• No mantener las puertas abiertas por largos períodos de tiempo.
• Jamás coloque el control de temperatura con niveles excesivamente bajos.
• Algunos accesorios, tales como los cajones plásticos, pueden ser removidos del equipo para aumentar la capacidad de almacenamiento, y reducir el consumo eléctrico.

Protección del Medio Ambiente

Este equipo no posee gases ni refrigerantes que dañen la capa de ozono. En caso de deshacerse de la unidad, no lo arroje con los residuos caseros. Consulte las regulaciones locales para poder deshacerse de este equipo. Evite daños en la unidad de refrigeración de la heladera, especialmente en el intercambiador de calor. Los materiales marcados con el símbolo ♻ indican que son reciclables

Este símbolo en el equipo o en el embalaje del mismo informa que en caso de deshacerse del mismo, no debe ser tratado como residuo domiciliario convencional. Verifique las disposiciones locales respecto al reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Materiales de Embalaje

Todos los materiales de embalaje con el símbolo indicado anteriormente, son reciclables, y deben ser ubicados en los contenedores diseñados para tal fin.
En caso de tener que deshacerse de la unidad.
1. Desenchufe el equipo de la red de alimentación eléctrica.
2. Corte el cable de alimentación tan cerca de la unidad como sea posible.
3. Retire la puerta del equipo, y deshágase de la heladera.

Instalación

Descripción de las Partes



NOTA: El dibujo de la heladera es solamente para una referencia. Su equipo puede ser ligeramente distinto.

Instalación

Espacio necesario:

• Donde se eligió instalar la heladera, no debe incidir la luz solar en forma directa sobre el equipo.
• Debe tener suficiente espacio, para que las puertas se puedan abrir si ningún tipo de dificultad.
• La superficie de apoyo de la heladera debe ser firme, plano y nivelado.
• Respete las dimensiones mínimas entre los laterales y alto del equipo, con respecto a las paredes laterales y alto del techo, como se muestra a continuación. Esto mejora el rendimiento del equipo.



Nivelación de la heladera

Las dos patas frontales del equipo están montadas con tornillos a la heladera para que, al girarlas cambien su altura. Estas dos patas se usan para realizar los pequeños ajustes de nivelación de la superficie para que el equipo quede completamente horizontal.



Si la heladera no está correctamente horizontal, ni las puertas ni los cierres magnéticos estarán correctamente alineados.

Clase térmica

Su heladera tiene una clasificación térmica determinada. La temperatura del ambiente donde se instalará la heladera está en relación con esta clase térmica, según la siguiente tabla:

Instalación

Clase Climática	Temperatura ambiente
SN	+10º C hasta + 32° C
N	+16° C hasta + 32° C
ST	+16° C hasta + 38° C
T	+16° C hasta + 43° C

Ubicación

La heladera debe instalarse alejada de fuentes de calor, tales como radiadores, calefactores, incidencia de los rayos del sol en forma directa, hornos, cocinas, etc. Asegúrese una correcta ventilación de la zona de instalación. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca por debajo de un mueble de pared en voladizo, la distancia mínima entre la parte superior del gabinete y la pared debe ser de al menos 100 mm.

Conexionado Eléctrico

Precaución! El enchufe de la heladera debe estar siempre accesible al usuario, para poder desconectar el equipo rápidamente en caso de una necesidad.

Antes de enchufar el equipo, verifique que la tensión y frecuencia de la red, sea igual a la indicada en la etiqueta de características del equipo. La heladera debe ser conectada a tierra. El enchufe de este aparato tiene 3 contactos destinados para tal fin. Uno de ellos es para la conexión de tierra. Recurra a técnicos electricistas matriculados que podrán asegurar un buen conexionado eléctrico, libre de riesgos. El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por una deficiente instalación eléctrica.



IMPORTANTE:
Los colores normalizados de los cables son los siguientes:

1 Verde y amarillo: **Tierra**
3 Marrón: **Vivo**
5 Celeste: **Neutro**

2 Fusible
4 Trabacable

Instalación

Conecte el cable Verde y Amarillo, al terminal marcado con el símbolo ⏚ o que tenga la letra "E".
Conecte el cable Celeste, al terminal marcado con la letra "N"
Conecte el cable Marrón al terminal marcado con la letra "L"

Verifique que el cable de alimentación se encuentre en perfectas condiciones, sin cortes, y que esté firmemente ajustado al equipo mediante el trabacable (4)

IMPORTANTE: Cualquier operación de conexionado eléctrico debe ser realizada por personal técnico calificado. Por ningún motivo intente abrir o realizar conexiones eléctricas. Ante cualquier inconveniente consulte al servicio técnico calificado.

Uso del refrigerador

PANEL DE CONTROLES

Colocación de la temperatura del Freezer

La temperatura del freezer está controlada por un sensor térmico. El control permite ajustar la temperatura del freezer. Se indican 3 puntos fundamentales:

Colocación de la temperatura del Refrigerador

La temperatura del freezer está controlada por un sensor térmico. El control permite ajustar la temperatura del refrigerador. Se indican 4 puntos fundamentales:



IMPORTANTE: Si las puertas del equipo, tanto del freezer como del refrigerador se mantienen por mucho tiempo abiertas, o bien, el equipo está ubicado en una zona cercana a calefactores o generadores de calor, o a la acción de la incidencia directa del sol, las temperaturas colocadas por los ajustes de estos controles, no serán las esperadas.

Antes de usar el equipo por primera vez

Limpieza de la cavidad.

Antes de usar el equipo por primera vez, realice la limpieza de la cavidad del equipo, y de todos sus accesorios con agua tibia y un jabón neutral, para eliminar el típico olor de los equipos nuevos. Proceder a secar la cavidad con cuidado.
Importante! Jamás use detergentes o polvos abrasivos, ya que se podría dañar la terminación de la superficie.

Uso del refrigerador

Recomendaciones para el almacenado y conservación de los alimentos

Congelando alimentos frescos

• El compartimiento del freezer es el lugar donde se debe colocar a congelar el alimento fresco por cortos o largos períodos de tiempo.
• Ubique el alimento fresco a ser congelado, convenientemente empacado en el fondo de la cavidad del freezer.
• La cantidad máxima de alimentos que se puede congelar está limitada por el volumen del freezer, que se especifica en este instructivo.
• El proceso de congelación dura 24 horas: Durante este período no añadir otros alimentos a congelar.

Almacenaje del alimento congelado

Cuando se usa el equipo por primera vez, o luego de un largo período sin usar la unidad, encender el equipo y dejarlo funcionar sin cargar alimento durante dos horas en los valores de temperatura más bajos.
Importante! En el caso de descongelación accidental, por ejemplo, debido a una interrupción prolongada del servicio eléctrico, el alimento deberá ser consumido rápidamente, o bien cuando sea posible, cocinarse inmediatamente y una vez cocido, volver a congelar.

Descongelado

Los alimentos congelados, antes de ser utilizados, se puede descongelar en el compartimento del congelador o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación.
Pequeñas porciones, pueden ser cocinadas todavía congeladas, sacadas directamente del congelador. En este caso, se necesitará más tiempo de cocción.

Fabricadora de Hielo

Este equipo posee un dispositivo donde se almacena agua para la fabricación de hielo en cubos.

Accesorios

Estantes removibles

Los laterales del refrigerador tienen ranuras donde se pueden ubicar los estantes removibles en distintas posiciones.



Uso del refrigerador

Posición de los estantes de la puerta

Para poder almacenar alimentos de distintas dimensiones, Usted podrá cambiar la ubicación de los estantes ubicados en la puerta de la heladera.
Para ello, retire suavemente el estante y luego ubíquelo a la altura de su necesidad.

Dispensador de agua fría

Obtenga agua fría, sin necesidad de abrir la puerta de la heladera.



Retire el tanque de agua

Remueva el tanque de agua desde el interior del equipo, tirando suavemente hacia arriba como se indica en el siguiente dibujo:

Llene el tanque de agua

• Coloque el tanque de agua en forma perfectamente horizontal cuando se lo llena y cuando se lo coloca nuevamente en su lugar.
• La capacidad máxima es de 3 litros. No coloque más agua que lo especificado ya que rebalsará del tanque.
Usted puede llenar el tanque con agua mediante dos métodos:

a- Retirando la tapa



b- Retirando la cubierta del tanque



Uso del refrigerador

Una vez llenado el tanque de agua, coloque la tapa o la cubierta en su posición, y ubíquelo nuevamente es su posición original. Verifique la correcta posición del grifo dispensador.

IMPORTANTE: No use el equipo sin el tanque de agua colocado en su lugar en la puerta de la heladera. De usarlo sin él, se vería afectado el rendimiento del equipo.



Uso del dispensador de agua

Coloque el vaso debajo de la salida del agua del dispensador y empuje suavemente con el vaso la palanca ubicada en ese receptáculo, permitiendo la salida del agua fría. Alinear en vaso con la salida de agua, para que el agua caiga fuera de él.

IMPORTANTE: El líquido derramado caerá en el colector de agua. Retire en forma periódica este colector y vacíelo, para evitar que se produzca el desborde del mismo.

Consejos útiles

Consejos para congelar alimentos

• La máxima cantidad de alimento a ser congelada está limitada por la capacidad del freezer, que está especificado en la etiqueta de características y en este manual instructivo.

• El proceso de congelado dura 24 horas. No coloque más alimento durante este período.

• Prepare el alimento a congelar en pequeñas porciones para luego poder descongelar la cantidad requerida.

Uso del refrigerador

• Envolver el alimento en papel de aluminio o en bolsas plásticas destinadas para tal fin. Retire el aire contenido de las bolsas plásticas donde coloca el alimento para congelar.
• Evite que el alimento fresco y descongelado esté en contacto directo con alimento ya congelado, para evitar el aumento de temperatura en este último.
• Los alimentos magros son mejores para almacenar en el freezer, que aquellos con alto contenido graso. La sal en los alimentos reducen la vida útil que pueden ser congelados.
• Los cubos de hielo consumidos inmediatamente al ser sacados del freezer pueden causar quemaduras en la piel por congelación.
• Se recomienda anotar en cada envase del alimento la fecha en que fue congelado, para llevar control de la fecha máxima recomendada para su almacenamiento.

Consejos para almacenar alimentos congelados
Para obtener el mejor rendimiento de este equipo, usted debe asegurarse de que los productos alimenticios congelados comercialmente por los mayoristas, hayan sido adecuadamente congelados por los minoristas. En caso de duda, no compre ese alimento, ya que al perder la cadena de frío ese alimento puede ser perjudicial para la salud. Compre alimentos únicamente en locales comerciales de confianza. Verifique la fecha de congelado de los alimentos en las góndolas, y de la fecha de caducidad. No abra la puerta del congelador con frecuencia o dejarla abierta más de lo absolutamente necesario.
Una vez descongelada, la comida se deteriora rápidamente y no se la puede volver a congelar.
No exceda el período de almacenamiento indicado en los productos alimenticios congelados comercialmente.

Consejos para refrigerar alimentos frescos
Para obtener la mejor performance:
• No almacenar comidas calientes o líquidos en evaporación en el refrigerador.
• No tapar ni envolver el alimento, en particular aquellos que tengan fuertes sabores.

Consejos para el uso del refrigerador
• Se recomienda envolver todo tipo de alimento, en bolsas de polietileno, retirar la mayor cantidad de aire posible de la bolsa, y ubicarlas en los estantes de vidrio, encima de los cajones para las verduras. Almacene el alimento de esta forma uno o dos días a lo sumo para que los mismos no pierdan su frescura.
• Las comidas preparadas, cocidas, o platos fríos pueden ser colocadas en contenedores plásticos y ser ubicados en cualquier estante o gaveta de la heladera.
• Frutas y Vegetales: Estas deben lavarse cuidadosamente y ubicarse en los cajones plásticos destinados a tal fin.

Uso del refrigerador

• Mantecas y Quesos: deben ser guardados en contenedores especiales herméticos, o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de polietileno retirando todo el aire posible de la bolsa.
• Leche en botella: Cierre las botellas con sus tapas respectivas, y coloque las botellas en los alojamientos ubicados en la puerta del refrigerador.
• Bananas, papas, zanahorias y papas y ajos: no colocar el refrigerador si no están empaquetados y acondicionados para heladera.

Limpieza del equipo

Por razones higiénicas, la limpieza de la cavidad y de todos los accesorios debe ser realizada en forma periódica.

Precaución! El equipo debe desconectarse de la red de alimentación de 220Vca 50Hz durante el proceso de limpieza. Si no se desconecta el equipo de la red de alimentación durante la limpieza de la unidad, se corre el riesgo de shock eléctrico Si no puede desconectar el enchufe de la red de alimentación eléctrica, recurra a personal técnico idóneo, pero jamás realice esta operación con la heladera conectada eléctricamente. Jamás utilice equipos que generen vapor para la limpieza del equipo. La humedad que estos vaporizadores generan se deposita en los componentes eléctricos, con el riesgo de descargas eléctricas al conectar el equipo. Además el vapor caliente puede dañar los plásticos del equipo en forma irreversible. Una vez que la limpieza del equipo se haya realizado, se la debe secar adecuadamente antes de colocarla en su lugar de trabajo.

Importante! Los solventes orgánicos, o ciertos aceites etéreos pueden atacar la terminación de los plásticos del equipo. Por ejemplo, el jugo de limón, o el jugo de la cascara de naranja o el ácido butírico o limpiadores que contienen ácido acético. Evite que estas substancias entren en contacto con las partes del equipo.
• Jamás use limpiadores con abrasivos.
• Retire los alimentos del freezer y póngalos en otro freezer para no perder la cadena de frío al realizar la limpieza del equipo.
• Recuerde desconectar el equipo de la red eléctrica antes de proceder a la limpieza del equipo.
• Limpie la unidad y sus accesorios con un trapo suave y agua tibia. Luego de realizar la limpieza, Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. Luego de la limpieza, secar las partes con un trapo seco. En caso de ser necesario use agua jabonosa muy diluida en agua.
• Cuando todas las partes se encuentren secas, colocar el equipo nuevamente en su lugar de trabajo, y proceda a realizar la conexión eléctrica.

Uso del refrigerador

Resolución de Problemas

Los problemas indicados en la siguiente tabla pueden ser verificados y corregidos por el usuario del equipo. Sin embargo, otras fallas que no están descriptas en este instructivo, deberán ser revisadas y reparadas únicamente por personal técnico calificado.

Problema	Posible causa	Solución
El equipo no funciona	Enchufe desconectado	Conecte correctamente el equipo
	Fusible quemado	Reemplace el fusible de la instalación eléctrica
	Sin energía eléctrica	Pruebe en otro enchufe
El equipo congela o enfría en demasía	El equipo se encuentra en el modo SUPER, o la temperatura ingresada es extremadamente baja	Salga del modo SUPER, o aumente un poco la temperatura del refrigerador o del freezer
El alimento no se congela adecuadamente	La temperatura no ha sido ajustada correctamente	Ajuste la temperatura del congelador nuevamente
	La puerta del equipo ha permanecido abierta por mucho tiempo	Cerrar la puerta y abrirla únicamente cuando es necesario
	Se ha colocado alimento caliente dentro del compartimiento.	Retire el alimento caliente, y deje enfriar afuera del equipo. Una vez que esté a temperatura ambiente, guardarlo en el equipo.
	El equipo se encuentra cerca de una fuente de calor	Aleje la fuente de calor, o ubique el equipo en otro lugar.
Mucha acumulación de escarcha en el sello de la puerta	El sello de la puerta no es hermético	Caliente el sello de la puerta con un secador de pelo en modo frío, para derretir la escarcha. Luego moldear a mano el sello de la puerta hasta corregirlo.
Ruidos extraños generados por el equipo	El equipo está apoyado sobre una superficie irregular	Corrija la superficie de apoyo, o ajuste las patas niveladoras del equipo
	La parte trasera de la heladera está tocando la pared	Retire el equipo de la pared
	Mal colocado algún cajón, bandeja o contenedor plástico en la cavidad del equipo	Retire todos los materiales removibles de la heladera y colóquelos nuevamente

Recurra al Servicio Técnico Autorizado en caso que el equipo presente un defecto o anomalía de su funcionamiento, como así también si el cable de alimentación o su enchufe se encuentren dañados.

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO

Especificaciones técnicas

Modelo	CNF-395I
Categoría	Refrigerador - Freezer
Dimensiones externas (WxDxH)	599 x 684 x 1855 mm
Volumen neto de almacenaje alimento fresco	222 L
Volumen neto	95 L ****
Modo de Desc	Frost Free
Clase	SN-T
Temperatura	0 °C ~ 8 °C
Temperatura mínima del freezer	-18 °C
Consumo de energía	0.84 kWh/24 h
Nivel de ruido	43 dB
Clase energética	A+
Tiempo de estabilización térmica	20 h
Capacidad de freezer	7 kg/24 h
Tensión de alimentación alimentación	220-240 V/~50 Hz
Corriente eléctrica	0.90 A
Potencia de descongelado	160 W

FALTAN especificaciones tecnicas

SERVICE NEW S.R.L.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Service New S.R.L. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de DOCE (12) MESES, contando a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

La Garantía NO cubre: bobinas, conos, tweeter de ningún tipo, medios, integrados de salida, lentes y flex. Dado que el 100% de los mismos son deteriorados por el mal y/o excesivo uso por parte del instalador y/o usuario.

Quedan exceptuadas de ésta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las fallas provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada a solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no fuera originada por falla o defecto alguno tendrá que ser abonada por éste.

Para otorgarle validez esta garantía tendrá que ser debidamente completada con los datos requeridos y en caso de ser necesaria una reparación deberá presentarse juntamente con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado éste artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación salvo casos de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal. Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

SERVICIO TÉCNICO

(011) 4305-2737

0800-444-1212

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido:.....

Lugar y fecha de compra:.....

Telefono:.....

Notas:

Notas:

Notas:

TIVOLI
PENSANDO EN VOS

info@tivoli.com.ar - www.tivoli.com.ar
0-800-444-1212

Visitá nuestra web
para más información

Comercializado por: TOTAL HOME S.A.
Güemes 695 - Vicente Lopez - Buenos Aires - Argentina